uCrown Pro
OS-3510 Manuale di Istruzione

OS-3510 uCrown Pro

Grazie per aver acquistato uCrown Pro della OSIM. Prima di utilizzare lo uCrown Pro, siete pregati di leggere attentamente il libretto delle istruzioni per un uso corretto dell'apparecchio, prestando particolare attenzione alle note nella sezione Sicurezza.

Questo manuale deve essere tenuto a portata di mano per facili consultazioni. Sarà la vostra guida per un funzionamento sicuro ed efficace.

Indice

- Sicurezza 2
- Nome dei Moduli e Funzioni 4
- Caratteristiche ed Efficacia 6
- Preparazione prima dell'uso 7
- Funzionamento 9
- Cura del Prodotto e Conservazione 11
- Risoluzioni dei problemi 12
- Specifiche Tecniche 13

© Best Company srl

Sicurezza

1. Ambiente Consigliato per l'uso

- Non utilizzare uCrown Pro in un ambiente eccessivamente umido o polveroso in quanto potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Non esporre uCrown Pro a qualsiasi fonte di calore: stufe, fornelli, luce del sole, ecc.
- uCrown Pro è stato creato per un utilizzo domestico e non commerciale.
- Utilizzare batterie alcaline per un migliore funzionamento.

AVVERTENZA

- Nel caso si utilizzi uCrown Pro in una stanza fredda, non aumentare la temperatura della stanza drasticamente. E' raccomandato aumentare la temperatura gradualmente fino a raggiungere il livello desiderato.
- Se uCrown Pro è riposto in una stanza fredda, quindi trasportato in una stanza calda,è raccomandato aspettare un ora prima di accendere l'apparecchio. Questo perché l'utilizzo potrebbe non essere ottimale dovuto alla condensa eventualmente presente nelle parti meccaniche dello uCrown Pro. Utilizzare lo uCrown Pro in queste condizioni, potrebbe provocare un malfunzionamento.

2. Precauzioni di Sicurezza

- Per una maggiore sicurezza ed un corretto utilizzo di uCrown Pro, non azionarlo senza aver letto attentamente questo manuale operativo.
- Non inserire alcun oggetto e non rovesciare alcun liquido nello uCrown Pro in quanto potrebbe provocare un malfunzionamento.
- Non utilizzare uCrown Pro sotto le lenzuola o cuscino in quanto un eccessivo surriscaldamento potrebbe provocare e causare un malfunzionamento.
- Fermare immediatamente il funzionamento nel caso avvisate qualsiasi malessere oppure se avvertite qualsiasi anomalia nel funzionamento di uCrown Pro.
- Non utilizzare uCrown Pro quando siete sdraiati.
- Non utilizzare uCrown Pro se avuto un operazione agli occhi o alla testa recentemente.
- Non utilizzare uCrown Pro mentre guidate.
- Non utilizzare uCrown Pro oltre al funzionamento descritto previsto.
- Non far cadere lo uCrown Pro per terra o immergerlo nell'acqua.
- Rimuovere le batterie dal loro compartimento quando non utilizzate lo uCrown Pro per un lungo periodo per prevenire qualsiasi perdita delle batterie stesse.
- All'utente è consigliato tenere il volume audio ad un livello ragionevole. Un continuo utilizzo del volume alto potrebbe provocare un danno permanente all'udito.

Sicurezza

- Questo apparecchio non è abilitato per svolgere auto-diagnosi o trattamenti personalizzati in condizioni che dovrebbero essere visionate da personale medico qualificato.
- Persone sotto cura medica o con condizioni mediche particolari, sono pregate di consultare il proprio medico prima dell'utilizzo. Siete pregati di non utilizzare questo apparecchio se non vi sentite perfettamente bene.
- Il tempo di utilizzo suggerito è di 15 minuti.

AVVERTENZA

- Lo uCrown Pro non è stato creato per l'utilizzo a persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali oppure con mancanza di esperienza, tranne quando è supervisionato e istruito sull'utilizzo di uCrown Pro da persone responsabili alla loro sicurezza.
- I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con lo uCrown Pro.

3. Quando uCrown Pro non dovrebbe essere utilizzato

Nei seguenti casi, siete pregati di spegnere immediatamente uCrown Pro e contattare il Servizio Assistenza Clienti della OSIM per una verifica.

- Se rilevate dolori anormali e forti durante il massaggio, fermare immediatamente il funzionamento e consultare il proprio medico.
- Se avvertite malfunzionamenti o condizioni anormali durante il funzionamento.

4. Assemblaggio e Riparazione di uCrown Pro

- Non rimuovere la custodia di plastica dello uCrown Pro e del telecomando. Toccare i meccanismi interni potrebbe provocare un malfunzionamento o un corto circuito.
- uCrown Pro deve essere controllato o riparato solo dal personale qualificato del Servizio Assistenza Clienti della OSIM. L'utente non deve smontate o riparare lo uCrown Pro da solo.

© Best Company srl

Nome dei Moduli e Funzioni





1. Pomello Regolazione Superiore
2. Unità Massaggio Testa
3. Visiera
4. Pomello Regolazione Posteriore
5. Tubo Aria
6. Cuffiette

Nome dei Moduli e Funzioni

1. Schermo LCD
2. Pulsante ON/OFF
3. Pulsante Selezione Calore
4. Pulsante cambio Programma di Massaggio
5. Pulsante Massaggio Airbag
6. Pulsante Musica
7. Cuffiette
8. Pulsante Selezione Timer
9. Pulsante Massaggio Vibrazione
10. Pulsante Rilascio Aria



© Best Company srl

Caratteristiche ed Efficacia

Caratteristiche

- Migliore massaggio alla testa.
- Massaggio energico alle tempie con il massaggio ad airbag per gli occhi.
- Funzione vibrazione e calore.
- Programma di massaggio automatizzato attivato immediatamente all'accensione dell'apparecchio.
- 3 differenti soluzioni di musica rilassante con gli altoparlanti incorporati e le cuffiette (Benessere, Ambiente e Natura).
- Pulsante rilascio aria di sicurezza.
- Unità della testa regolabile per adattarsi a qualsiasi testa.
- Magneti per migliorare la circolazione*.

Efficacia

Lo uCrown Pro è un massaggiatore per la testa che utilizza airbag strategicamente posizionati, il massaggio a vibrazione e calore per alleviare la tensione, ridurre lo stress e migliorare la circolazione.

Punti di Massaggio:

- Massaggio Testa : Riduce la fatica ed il mal di testa, rinvigorisce la mente
- Massaggio Occhi : Rilassa gli occhi stanchi
- Massaggio Tempie : Allevia il mal di testa, vertigini ed ansia, aiuta a migliorare il sonno
- Massaggio Collo : Allevia il mal di testa, vertigini e torcicollo, , aiuta a migliorare il sonno



* Note: I magneti non aono possibili in Tailandia e Corea.

Preparazione prima dell'uso

1. Installazione delle Batterie

- Aprire la copertura delle batterie, posizionata nel retro del telecomando.
- Inserire 4 batterie tipo "AA" nel loro compartimento.
- Assicurarsi che il "+" e il "-" delle batterie siano posizionati correttamente.
- Chiudere la copertura delle batterie una volta che le stesse sono state inserite correttamente.

NOTE

Rimuovere le batterie dal loro compartimento quando non utilizzate lo uCrown Pro per un lungo periodo per prevenire qualsiasi perdita delle batterie stesse.

2. Posizionamento dello uVision Pro sulla Testa

- Assicurarsi che l'Unità Massaggio Tempie dello uCrown Pro non copra i vostri occhi.

© Best Company srl

Preparazione prima dell'uso

- Regolare fino ad avere una posizione confortevole premendo e girando il Pomello Regolazione posizionato nella parte superiore dello uCrown Pro.

- Potete stringere o allentare lo uCrown Pro girando il Pomello Regolazione posizionato nella parte posteriore, in senso orario o antiorario, fino ad adattarsi in modo confortevole.



AVVERTENZA

- Siete pregati di rimuovere gli occhali prima di utilizzare lo uCrown Pro in quanto potrebbe creare disagi..
- Assicurarsi che gli airbag siamo sgonfi prima di infilare lo uCrown Pro. Se gli airbag sono gonfi, siete pregati di sostituire le batterie con altre nuove ed accendere di nuovo lo uCrown Pro. Una volta acceso, l'aria verrà rilasciata. Potreste anche pemere il pulsante di rilascio aria

Funzionamento

1. Accensione/Spegnimento dello uCrown Pro

- Tenere premuto il pulsante per accendere lo uCrown Pro.
- Lo uCrown Pro automaticamente inizierà con il programma automatizzato.
- Premere il pulsante per spegnere lo uCrown Pro se desiderate fermare il massaggio in qualsisi momento.

2. Selezione del Programma di Massaggio Automatizzato

- Premere il pulsante .per selezionare tra 7 differenti programmi di massaggio automatizzato:
  Programma 1 Anti-stress è una combinazione di massaggio ad airbag, vibrazione e calore. Le icone , e sul telecomando si accenderanno.
  Programma 2 Anti-stress è una combinazione di massaggio ad airbag e calore. Le icone e sul telecomando si accenderanno.
  Programma 3 Air-stress è una combinazione di calore e vibrazione. Le icone e sul telecomando si accenderanno.
  Programma 4 Air-stress è una combinazione di massaggio ad airbag e vibrazione. Le icone e sul telecomando si accenderanno.
  Programma 5 Air-stress è un massaggio ad airbag. L'icona sul telecomando si accenderà.
  Programma 6 Air-stress è un massaggio con il calore. L'icona sul telecomando si accenderà.
  Programma 7 Air-stress è un massaggio a vibrazione. L'icona sul telecomando si accenderà.
- Durante il programma di massaggio, potete cambiare il tipo di musica premendo il pulsante . Premendo i pulsanti e si cambierà rispettivamente nei programmi di massaggio Airbag o Vibrazione.

3. Selezione del Programma di Massaggio ad Airbag

- Premere il pulsante fino a quando l'icona si accenderà sul telecomando.
- Potete scegliere fra 4 differenti tipi di programma di massaggio ad airbag premendo il pulsante .

Massaggio Airbag 1 (Programma Sollievo – Relief) – (l'icona **1** apparirà)
Massaggio Airbag 2 (Programma Ringiovanimento – Rejuvenate) – (l'icona **2** apparirà)
Massaggio Airbag 3 (Programma Ricarica – Refresh) – (l'icona **3** apparirà)
Massaggio Airbag 4 (Programma Rilassante – Relax) – (l'icona **4** apparirà)

© Best Company srl

Funzionamento

4. Selezione del Programma di Massaggio a Vibrazione

- Premere il pulsante fino a quando l'icona si accenderà sul telecomando.
- Potete scegliere fra 4 differenti tipi di programma di massaggio a vibrazione premendo il pulsante .

5. Selezione della Funzione Calore

- Premere il pulsante fino a quando l'icona si accenderà sul telecomando.
- Potete scegliere fra la funzione di calore alta (Hi) e bassa (Low) premendo il pulsante

6. Selezione Musicale

- Lo uCrown Pro ha 3 differenti generi musicali; Benessere, Ambientale e Natura.

Benessere – Well-being: musica rilassante che vi porterà in uno stato mentale confortevole e rilassante. Potete scegliere tra due differenti lingue: Inglese o Cinese (Mandarino). La lingua base è Inglese. Premere il pulsante se si vuole cambiare in Cinese.

AVVERTENZE

- Il periodo di massaggio cambierà automaticamente a 15 minuti per assicurarvi il beneficio totale di ciascuna traccia.

Ambientale - Ambience: 2 musiche ambientali composte per voi garantiscono un piacevole ascolto.
Natura - Nature: 5 suoni della natura per rilassare la mente: onde, acqua corrente, cinquettio degli uccelli,, cascate e cicale.

- Premere il pulsante se volete cambiare la musica nel suo genere o muovere al successivo genere di musica.
- Tenere premuto il pulsante se volete spegnere la musica.

7. Timer

- Lo uCrown Pro ha 3 differenti selezioni di timer: 5 minuti, 10 minuti e 15 minuti. Potete selezionare il vostro tempo desiderato premendo il pulsante . L'icona "5", "10" o "15" si illuminerà sul telecomando.
- Quando l'icona "Well-being" è illuminata, il settaggio del timer è fissato a 15 minuti e non può essere cambiato.

AVVERTENZE

- Limitare ciascuna sessione di massaggio non oltre i 15 minuti.
- Nel caso che gli airbag non si sgonfiano, premere il pulsante RILASCIO ARIA per rilasciare l'aria.

Cura del Prodotto e Conservazione

1. Conservazione dello uCrown Pro

- Non utilizzare o conservare uCrown Pro dove ci sono campi magnetici oppure onde elettriche (ad esempio vicino ad un apparecchio televisivo o un altoparlante).
- Non collocare uCrown Pro in un ambiente con elevata temperatura ed alta umidità, oppure sotto la luce diretta del sole. Conservare lo uCrown Pro in un luogo privo di umiditò.
- Non appoggiare oggetti pesanti sullo uCrown Pro..
- Rimuovere le batterie quando lo uCrown Pro non viene utilizzato per un lungo periodo.

2. Pulizia dello uCrown Pro

- Spegnere l'alimentazione prima di pulirlo.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido ed asciugare con un panno asciutto. Non utilizzare liquidi volubili come il benzene, diluenti o benzina per pulirlo.

© Best Company srl

Risoluzione dei problemi

In caso incontrate problemi con uCrown Pro durante il funzionamento, siete pregati di visionare i seguenti punti per vedere se possono essere rettificati. Se lo uCrown Pro continuasse a funzionare male oppure a non funzionare, siete pregati di spegnere l'interruttore generale e rimuovere le batterie dal loro compartimento. Contattare il Servizio Assistenza Clienti della OSIM* per un'ispezione.

Non aprire o provare a riparare lo uCrown Pro da soli. In caso contrario la garanzia non sarà più valida e la OSIM non si assumerà la responsabilità per le eventuali conseguenze.

Condizioni	Possibili Cause	Soluzioni
Assenza di Alimentazione	• Le batterie sono scariche?	• Se sì, sostituirle con nuove batterie.
	• Le batterie sono state montate correttamente?	• Assicurarsi che la polarità delle batterie sia corretta. • Assicurarsi che le batterie siano fissate con fermezza nell'apposito compartimento.
Le varie modalità di massaggio non possono essere selezionate	• Le batterie sono scariche?	• Se sì, sostituirle con nuove batterie. • Assicurarsi che le batterie siano fissate con fermezza nell'apposito compartimento.
Nessun suono si sente dalle cuffiette.	• Le cuffiette sono fissate correttamente nel connettore? • Il controllo del volume delle cuffie è acceso?	• Se sì, sostituirle con nuove cuffiette.

Specifiche Tecniche

Modello	: OSIM uCrown Pro
Numero Modello	: OS-3510
Ambiente di massaggio	: da -5°C a 55°C (Temperatura) : da 30% a 95% (Umidità)
Ambiente di conservazione	: da -5°C a 55°C (Temperatura) : da 30% a 95% (Umidità)
Frequenza di Vibrazione	: 40 Hz ~ 100 Hz
Pressione Aria	: 860 hpa – 1060 hpa
Volume Altoparlante	: da 45 a 76 decibel
Temperatura del Calore	: da 30°C a 45°C
Alimentazione	: 6V DC
Consumo d'energia	: meno di 6 W
Dimensioni	: 147,58 (Lungo) x 65,25 (Largo) x 42,21 (Alto) (Telecomando) : 262 (Lungo) x 199 (Largo)x 225 (Alto) (Unità Testa)
Peso Netto	: circa 1,190 Kg

© Best Company srl